

## ADLER Antikpatina

10570 in poi



### Descrizione

Prodotto pigmentato a base di alcool, per raggiungere diversi effetti d'invecchiamento.

Per la mano di fondo sono adatte sia vernici al solvente (p.e. ADLER Tiropur 25401 in po, ADLER Legnopur 26211 in poi) che vernici all'acqua autoreticolanti e reticolanti esternamente (p.e. ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi).

Le tinte sono intermescolabili e, se necessario, rischiarabili con ADLER Antikpatina incolore 10580.

### Campi di utilizzazione

Per ottenere un effetto antico sui mobili nuovi ed su strutture di legno nuove.

### Lavorazione

- **Colorazione del supporto nella tonalità desiderata**

Per legni di conifera consigliamo utilizzare il colorante ADLER Aqua-Positiv 13001 in poi o ADLER Aqua-Alpin 11451 in poi, per legni di latifoglia consigliamo utilizzare coloranti come ADLER Aqua-Classic 13301 in poi o ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi. Tutti questi coloranti sono sovraverniciabili sia con vernici all'acqua che con vernici al solvente.

- **Applicazione della mano di fondo sul supporto colorato ed asciutto**

Le superficie colorate devono essere sufficientemente asciutte e l'applicazione della mano di fondo deve essere effettuata con una o due mani, con carteggiatura intermedia, a secondo dell'assorbimento del supporto e a secondo dell'effetto desiderato. Sono da rispettare i quantitativi per la diluizione indicati nelle schede tecniche.

Consigliamo di effettuare la carteggiatura intermedia con grana 280 non prima di ca. 6 ore di essiccazione a temperatura ambiente o meglio dopo una notte. Di seguito le superfici vengono leggermente carteggiate con un abrasivo sintetico (come p.e. Scotch Brite della Ditta 3 M).

Se il tempo di essiccazione è inferiore, ADLER Antikpatina 10570 in poi si lascia più difficilmente togliere dalla superficie.

Se si tratta di superfici spazzolate, effettuare la carteggiatura intermedia esclusivamente con un abrasivo sintetico.

- **Effettuare l'effetto antico**

Agitare o mescolare bene ADLER Antikpatina 10570 in poi prima dell'uso; così il prodotto diventa

06-09 (sostituisce 02-06)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

fluido e pronto per l'applicazione. Le tinte sono intermescolabili e si possono rischiarare con ADLER Antikpatina incolore 10580.

Applicare a spruzzo una mano omogenea e non troppo abbondante di ADLER Antikpatina (**aerografo: ugello 1,5-1,8 mm, pressione 1,5 atm**) sulle superfici appena carteggiate. Dopo un tempo di essiccazione di ca. 20 minuti a temperatura ambiente è possibile togliere dalle parti elevate la patina con carta abrasiva (grana 280). Di seguito, se necessario, è possibile carteggiare leggermente con un abrasivo sintetico. Così facendo il colorante rimane nelle scanalature e negli angoli delle parti profilate e dà all'oggetto l'aspetto desiderato.

- Sono da evitare elevati quantitativi d'applicazione di ADLER Antikpatina 10570 in poi. Altrimenti può succedere che la vernice di finitura presenti un ridotto aggrappaggio su queste parti.
- **Applicazione della finitura**  
Di seguito viene applicato il normale quantitativo di vernice di finitura (consultare la scheda tecnica della vernice utilizzata). Fare attenzione a non applicare troppo poca vernice.

Per assicurare un buon aggrappaggio intermedio è importante che la carteggiatura intermedia, l'applicazione del colorante, l'eliminazione di ADLER Antikpatina 10570 in poi nonché la sovraverniciatura vengano eseguite nel giro di 8 ore. Tempi di attesa più lunghi causano un'aggrappaggio inferiore.

Consultare l'apposita **Scheda di sicurezza**.

## Caratteristiche

<b>Richiarante / Diluente</b>	ADLER Antikpatina farblos/incolore 10580
<b>Pulizia degli utensili</b>	Con acetone o ADLER Nitro-Verdünnung 80001

## Confezioni

750 ml, 5 l

## Durata del prodotto

1 anno in confezioni originali, non aperte

## Tonalità

Creme	Crema	10571
Beige	Beige	10572
Grau	Grigio	10573
Dunkelbraun	Marrone scuro	10574
Rotbraun	Marrone rosso	10576