

Arova Wax

1365

Wodorozcieńczalna **bejca woskowa** do drewna iglastego z pozytywnym efektem, przeznaczona **dla przemysłu i zastosowań komercyjnych**

OPIS PRODUKTU

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalna bejca woskowa z pozytywnym efektem bejcowania, przeznaczona do szlifowanego lub szcztokowanego drewna iglastego, takiego jak świerk lub jodła, gdy w jednym kroku pracy ma zostać osiągnięty pozytywny efekt bejcowowania i nie przewiduje się dalszego lakierowania. Pozytywny efekt bejcowania, dobra odporność na światło, aksamitna miękkość w dotyku.

Szczególne właściwości i normy badań



- **Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A**
Francuskie Rozporządzenie DEVL1104875A o oznakowaniu wyrobów lakierniczych pod względem emisji przez nie szkodliwych substancji lotnych: A+

Obszary zastosowania




Do paneli ściennych i sufitowych, a także mebli narażonych na niewielkie zużycie.

Do powierzchni siedzisk lub stołów zalecamy bejcę Arova Ultra wraz z odpowiednim lakierem nawierzchniowym.

Lakierowanie nawierzchniowe / dalsza obróbka lakierami meblowymi nie jest możliwa.

STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Produkt przed użyciem oraz w trakcie stosowania należy dobrze wymieszać.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Możliwa jest również aplikacja bejcy niskociśnieniowym urządzeniem do natrysku Airmix lub Airless. Nakładanie pędzlem lub gąbką jest zalecane tylko w przypadku małych powierzchni.
- Gatunki drewna o mniejszej chłonności wymagają mniejszej nakładanej ilości niż gatunki o większej wsiąkliwości.
- Kolor zmienia się podczas kontaktu płynnej bejcy z metalem.
- Nie należy przelewać produktu z urządzenia do aplikacji ani produktu zanieczyszczonego pyłem drzewnym do oryginalnego pojemnika.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

- Prosimy przestrzegać zaleceń podanych w naszych **ARL110 - Wytyczne bejcowania drewna**.

Technika nanoszenia



	Pistolet kubkowy
Dysza Ø (mm)	1,5 - 1,8
Ciśnienie natrysku (bar)	2,0 - 2,5
Wydajność na jedno naniesienie (m²/l)	6 - 8
Ilość наносzona jednorazowo (g/m²)	60 - 80

Podana wydajność uwzględnia straty przy natrysku.

Produkt jest gotowy do użycia.

Kształt i jakość powierzchni elementu, jak również rodzaj aplikacji wpływają na rzeczywiste zużycie. Dokładne ilości zużywane można określić tylko na podstawie przeprowadzonych wcześniej prób lakierowania.

Czasy schnięcia

(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej)



Efekt pozytywny powstaje w pierwszej fazie schnięcia (ok. 30 minut), podczas której nie można stosować suszenia z wymuszonym obiegiem powietrza.

Podane wartości są tylko orientacyjne. Czas schnięcia uzależniony jest od podłoża, grubości warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego względnej wilgotności.

Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych!

Czyszczenie narzędzi



8029

Wodą, natychmiast po użyciu.

Do usuwania zaschniętych pozostałości lakieru zaleca się stosowanie produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozcieńczonego z wodą w stosunku 1:1).

PODŁOŻE

Rodzaj podłoża

Drewno drzew iglastych

Właściwości podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, wytrzymałe, wolne od substancji znacząco obniżających przyczepność, takich jak tłuszcz, wosk, silikon, żywica itd. oraz od pyłu drzewnego, a także sprawdzone, czy nadaje się pod dany system lakierniczy.

Przygotowanie podłoża

Szlifowanie drewna papierem o granulacji 120, szczotkowanie; strugane powierzchnie przeszlifować papierem o granulacji 120.

Korzystne jest wodowanie szlifowanego drewna a po wyschnięciu przeszlifowanie na gładko papierem o granulacji 120.

Bogate w żywice drewno iglaste, takie sosna lub sosna limba należy odżywić i przeszlifować papierem o granulacji 120.

Prosimy przestrzegać naszych wytycznych **ARL 021 - Wytyczne odżywiania**.

BUDOWA POWŁOKI

Naniesienie bejcy

Nanieść równomiernie wzdłuż włókien drewna mokre-na-mokre z delikatnym nadmiarem, tak aby powierzchnie wyglądały na lekko wilgotne.

Produktu nie można rozprowadzać pędzlem.

Dalsza obróbka

Osuszone powierzchnie są szczotkowane szczotką wygładzającą (połączenie włókna i skóry) lub szczotką maszynową w kierunku struktury, aby uzyskać jedwabiste błyszczącą powierzchnię o aksamitnej miękkości.

Aby uzyskać lepszą wodoodporność, możliwe jest utrwalenie powierzchni pokrytych Arova Wax (1365) po wysuszeniu przez noc za pomocą Legnofix (7080); po dalszym suszeniu powierzchnię można wyszczotkować.

Ponowna obróbka szczotkowanych powierzchni za pomocą Terra Wax-Oil (7036) lub Legno Dura-Öl Farblo (7035000200) zapewnia dodatkową ochronę powierzchni.

W przypadku stosowania innych produktów do dalszej obróbki, należy przeprowadzić test kompatybilności.


Lakierowanie nawierzchniowe / dalsza obróbka lakierami meblowymi nie jest możliwa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

1l; 5l

Odcienie barwy / stopnie połysku



1365400100

Kolor(y) standardowy(e):

Farblo (1365400100)
Quarz (1365056000)
Tanne (1365056001)
Fichte Alt (1365056002)
Graufichte (1365056003)
Waldfichte (1365056005)
Zeder (1365056006)
Bergfichte (1365056007)
Moorfichte (1365056008)
Fichte Gekocht (1365056010)

Wszystkie odcienie można mieszać ze sobą i w razie potrzeby rozcieńczać Arova Wax Farblo (1365400100).

W przypadku mocnego rozjaśnienia może dojść z czasem do znacznej zmiany koloru spowodowanej własną barwą drewna i jego naturalnym żółknięciem.

Przed rozpoczęciem bejcowania należy zawsze wykonać próbę bejcowania na oryginalnym drewnie i nanieść wybrany lakier, aby móc ocenić końcowy kolor. Do jednego zlecenia należy stosować wyłącznie bejcę z tej samej partii.

Produkty dodatkowe

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Legno Dura-Öl Farblo (7035000200)
Legnofix (7080)
Terra Wax-Oil (7036)

Należy przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Technicznych produktów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.

Dane BHP



Produkt nadaje się wyłącznie do stosowania przemysłowego i profesjonalnego rzemiosła.

Zasadniczo należy unikać wdychania oparów/rozpylonego lakieru. Fachowe stosowanie maski ochronnej (filtr łączony A2/P2) zapewni odpowiednie zabezpieczenie.

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-lakiery.pl