



FARBVARIANTEN IM ÜBERBLICK



	Farbvariante 1 RÖTLICH VERBRANNT FASSADEN	Farbvariante 2 BRÄUNLICH VERBRANNT FASSADEN	Farbvariante 3 VERGRAUTE FASSADEN
VORBEREITUNG	Fichtenholz gut mit einer Bürstmaschine bürsten		
ERSTER ANSTRICH	1x streichen mit Pullex 3in1-Lasur		
	Farbton RAL 9005 Tiefschwarz	Farbton RAL 9005 Tiefschwarz	Farbton RAL 7036 Platingrau
TROCKNUNG	Trocknung 4 – 6 Stunden (Anstrich ist noch nicht durchgetrocknet)		
BÜRSTEN	Bürsten mit der Drahtbürste		
TROCKNUNG	über Nacht (noch ca. 6 Stunden) trocknen lassen		
ZWEITER ANSTRICH	1x streichen mit Pullex 3in1-Lasur		
	Farbton Teak	Farbton Kiefer	Farbton ST 05/4 Silberrücken
TROCKNUNG	über Nacht (ca. 12 Stunden) trocknen lassen		

PULLEX

ALMHÜTTENEFFEKT FÜR HOLZFASSADEN



ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
 ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
 ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
 ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
 ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
 ADLER Benelux BV · De Boelackers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020

9874801
03-2019



NEUE EFFEKTVOLLE FASSADEN IM ALMHÜTTEN-STIL

Almhütten sind den UV-Strahlen und anderen Umwelteinflüssen das ganze Jahr ausgesetzt. So entstehen oft sehr schnell vergraute und verbrannte Holzfassaden mit interessanten Farbeffekten und einem einzigartigen Erscheinungsbild. Doch das braucht Zeit und Geduld, denn diese einzigartigen Fassaden entstehen nicht über Nacht. Oder doch? Mit dem neuen Almhütteneffekt von ADLER können Sie diesen Effekt mit neuem Holz und ganz nach Ihrem Geschmack in wenigen Arbeitsschritten gestalten. Außerdem müssen Sie keine außergewöhnlichen Produkte verwenden. Dieser Effekt gelingt Ihnen ganz einfach, indem Sie die Pullex 3in1-Lasur in zwei unterschiedlichen Farbtönen streichen.

PULLEX 3in1-LASUR

Diese matte Profi-Holzschutzlasur ist Imprägnierung, Grundierung und Schlussanstrich in einem und eignet sich besonders für den Neuanstrich von Holzfassaden, Balkonen, etc.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- + Imprägnierung, Grundierung und Schlusslasur für Neu- und Pflegeteile rund ums Haus
- + Mit 2-3 Anstrichen erzielen Sie einen optimalen Schutz vor Bläue-, Pilz- & Insektenbefall
- + Geprüftes und überwacht Holzschutzmittel
- + Verleiht dem beschichteten Holz eine matte und moderne Oberfläche
- + Aktive UV-Filter garantieren einen langfristigen Witterungsschutz
- + Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur – kein Abblättern bei Bewitterung

Artikelnummer:	Eiche	4435 050044
	Lärche	4435 050045
	Kiefer	4435 050046
	Nuss	4435 050047
	Palisander	4435 050048
	Basis W30	4435 000030

Weitere Farbtöne sind über das Color4You Farbmischsystem mischbar.

Gebindegrößen: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l*, 20 l

*Nicht jeder Farbton ist in allen Gebindegrößen erhältlich.



Color4You

Holzschutzmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Die technischen Merkblätter finden Sie auf www.adler-lacke.com.

SCHRITT FÜR SCHRITT zum modernen Almhütten-Look am Farbtonbeispiel Tiefschwarz und Teak

ADLER
In unseren Adern fließt Farbe.



1

Vorbereitung

Dieser Effekt gelingt Ihnen am besten, wenn Sie die einzelnen Holzbretter einzeln bearbeiten. Bürsten Sie zuerst unbehandeltes Fichtenholz mit der Bürstmaschine oder verwenden Sie bereits gebürstetes Fichtenholz. Die zu streichenden Flächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein. Für diese Farbvariante verwenden Sie die Pullex 3in1-Lasur in den Farbtönen RAL 9005 Tiefschwarz und Teak.

Erster Anstrich

Streichen Sie das gebürstete Fichtenholz zuerst mit der Pullex 3in1-Lasur im Farbton RAL 9005 Tiefschwarz. Zuerst werden die Kanten beschichtet. Dann können Sie die anderen Flächen nass-in-nass streichen. Lassen Sie die einzelnen Bretter 4 bis 6 Stunden trocknen. Nach dieser Zeit ist das Brett noch nicht durch-, sondern nur angetrocknet.



2



3

Bürsten nach dem ersten Anstrich

Bürsten Sie das noch feuchte Holz – am besten mit einer Drahtbürste. Das ergibt die besten und individuellsten Ergebnisse. Sie können ruhig auch gegen die Maserung arbeiten. Entfernen Sie den entstandenen Schleifstaub und lassen Sie das Holz weitere 6 Stunden durchtrocknen.

Zweiter Anstrich

Für den zweiten Anstrich wählen wir die Pullex 3in1-Lasur im Farbton Teak. Teak verleiht dem Holz einen rötlichen Schimmer, wie bei verbrannten Holzfassaden üblich. Gehen Sie gleich wie beim ersten Anstrich vor: Zuerst die Kanten, dann die Flächen. Die fertig gestrichenen Bretter lassen Sie über Nacht (ca. 12 Stunden) trocknen.



4