



Aus alt mach neu - unansehnliche, abblätternde Anstriche auf Fenster und Türen gehören damit der Geschichte an...

Pullex Renovier-Grund und Pullex Fenster-Lasur, das Renoviersystem von ADLER für abgewitterte Fenster und Türen mit Dünn- und Dickschichtlasur. Damit können Sie Ihren Fenstern, Türen oder Fensterläden ohne großen Aufwand zu neuem Glanz verhelfen.





Schritte



Und so funktioniert`s:

Wählen Sie den gewünschten Farbton aus, den das Objekt nach der Renovierung erhalten soll. Die ADLER Farbfächer oder Farbkarten werden Ihnen hier schnell und einfach die Farbtonauswahl erleichtern. Sie suchen nur den Endfarbton aus, den passenden Grundier-Farbton schlägt das ADLER Farbmischsystem vor.



Profi-Tipp:

Entfernen Sie abblätternde bzw. unterwanderte Anstriche bei Dickschichtlasuren mit einer Ziehklinge. Farbreste und vergraute Holzsubstanzen schleifen Sie am besten mit Schleifpapier der Körnung 60 ab. Scharfe Kanten werden abgerundet. Der Nachschliff mit Körnung 120 erfolgt dann über den gesamten Fensterrahmen.

Befreien Sie nun das Holz von Staub und Schmutz. Jetzt können Sie mit Pullex Renovier-Grund das Fenster imprägnieren. Stark saugende Holzteile können Sie ein zweites Mal "nass in nass" streichen.

Nach mindestens 12 Stunden Trocknung erfolgt der erste Anstrich mit Pullex Fenster-Lasur.



ADLER TV

Fensterrenovierung mit dem Pullex Renovier-System

Profi-Tipp:

Verwenden Sie dabei einen Lackpinsel mit kurzen, steifen Borsten – Sie erzielen dadurch ein schönes Lasurbild. Nach ca. 6 Stunden Trockenzeit erfolgt der zweite Anstrich mit Pullex Fenster-Lasur.

Für bunte bzw. deckende Fensterrenovierung empfehlen wir einen zweimaligen Deckanstrich mit Pullex Color für ein optimales Ergebnis.

Nützen auch Sie das langjährig erprobte Pullex Renovier-System, um alte, vergraute Fenster und Türen wieder wie neu erstrahlen zu lassen. Die ADLER Qualität garantiert Ihnen perfekten Schutz und Schönheit für viele Jahre.

Bildergalerie







