MÖBEL & INNENAUSBAU

Kraftvoller Brandcharakter für eindrucksvolle Holzoberflächen

Roh, elegant und voller Tiefe verleiht der Burnt Wood_Effekt Holzoberflächen eine markante Ausstrahlung. Inspiriert von natürlich verkohltem Holz entstehen Oberflächen mit starkem Charakter – intensiv strukturiert, dunkel pigmentiert und zugleich hochwertig veredelt. Durch gezieltes Strukturieren und einen mehrschichtigen Aufbau wird die Maserung eindrucksvoll hervorgehoben. Satte Schwarztöne, feine Aufhellungen sowie Risse und Tiefe erzeugen einen authentischen Brandcharakter. So entsteht eine Oberfläche, die nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch haptisch erlebbar ist.

21.04.2026

Verwendete Produkte

Aduro Legnopur

Pigmopur G50

Aduro Crackle-Effect Base

Eleganz mit mineralischem Charakter

Die Variante Burnt Wood – Asche kombiniert feine Schwarztöne mit ruhigen, mineralischen Nuancen. Die Oberfläche wirkt wie von der Zeit gezeichnet: zurückhaltend, edel und mit außergewöhnlicher Tiefenwirkung – ideal für ausdrucksstarke Möbel, Wandverkleidungen oder Innenausbauten mit Designanspruch.

Das Material

Für diesen Effektaufbau kommen gezielt aufeinander abgestimmte ADLER_Produkte zum Einsatz:

- Aduro Legnopur G10 – als Grund- und Schlusslack
- Pigmopur G50 schwarz – für intensive Pigmentierung
- Aduro Crackle_Effect – zur Erzeugung des typischen Brandriss_Charakters

- Arova Dirty-Effect schwarz – zur Verstärkung der rußigen, verbrannten Optik

Zusätzlich benötigt werden:

- Metallzopfbürste
- Anderlonbürste
- Schleifschwämme (inkl. K220)




Arova Dirty-Effect




PUR-Hardener 8419

Schritte




Schritt 1: Strukturieren der Holzoberfläche

Die rohe Holzoberfläche wird stark mit einer Metallzopfbürste strukturiert, um die Maserung deutlich hervorzuheben. Danach mit einer Anderlonbürste nachbürsten, um lose Holzfasern zu entfernen und die Struktur zu beruhigen.




Schritt 2: Egalisieren und Untergrund vorbereiten

Die Oberfläche mit einem Schleifschwamm quer zur Holzfaserrichtung egalisieren und den Schleifstaub vollständig entfernen. Anschließend 1 satter Auftrag Aduro Legnopur G10 als Grundierung. Trocknung gemäß technischer Vorgabe.




Schritt 3: Zwischenschliff & Pigmentierung

Nach der Trocknung erfolgt ein leichter Zwischenschliff mit Schleifschwamm K220. Danach 1 satter Auftrag Pigmopur G50 schwarz, um Tiefe und einen intensiven Brandcharakter zu erzeugen. Trocknung ca. 60 Minuten.




Schritt 4: Crackle_Effekt erzeugen

Der Aduro Crackle_Effect wird gleichmäßig aufgetragen. Anschließend die Oberfläche über Nacht vollständig durchtrocknen lassen, damit sich der charakteristische Riss_Effekt optimal ausbilden kann.




Schritt 5: Brandcharakter verstärken

Der Arova Dirty_Effect schwarz, mit Wasser verdünnt, wird auftupfend appliziert. So entsteht eine authentische, rußige Optik, die den Eindruck von verbranntem Holz verstärkt. Trocknung ca. 60 Minuten.



Schritt 6: Schutz & Veredelung

Zum Abschluss erfolgt die Schlusslackierung mit Aduro Legnopur G10. Sie schützt den Effektaufbau und verleiht der Oberfläche Widerstandsfähigkeit und eine hochwertige Haptik.



Das Ergebnis

Der Burnt Wood_Effekt Asche überzeugt durch tief strukturierte Oberflächen, feine Schwarztöne und eine ruhige, mineralische Anmutung. Der authentische Brandcharakter verleiht Holz eine kraftvolle, zugleich elegante Ausstrahlung – perfekt für anspruchsvolle Design_Anwendungen.

Bildergalerie





