

FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

# Verniciatura di pareti e soffitti

Il vostro appartamento non vi soddisfa più ed avete voglia di dargli una rinfrescata? ADLER vi mostra come lavorare bene senza fatica ottenendo un risultato uniforme.

Avete appena cambiato casa e volete rinfrescarla il bianco? Allora è tempo di riverniciare pareti e soffitti. Il collaboratore ADLER, Mathias Jammer, vi fa vedere come si fa.

## Scelta del prodotto adatto

Fidatevi delle **pitture di qualità della ditta ADLER** che adempiono alle normative richieste della classe di copertura 1 o 2, così come le normative di abrasione a umido classe 1 a 3. Con queste pitture è veramente facile ottenere un risultato ottimale. Si consiglia di investire inoltre in attrezzi di buona qualità come ad esempio un buon rullo e un manico telescopico. Non ve ne pentirete perché faciliteranno notevolmente la verniciatura.

 07.01.2013

## Prodotti utilizzati



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Exquisit Farbwalze Ultimo



Steckbügel für Lackroller



Abdeckband Pro Tape Gold 488

## Passi



### Passo 1: Preparazione

Togliere dalla stanza tutto ciò che si vuole proteggere dagli schizzi di vernice. Coprire il pavimento e battiscopa con del tessuto non tessuto e con dei teli.



Elementi piccoli come ad esempio interruttori della luce, prese elettriche, termosifoni e finestre vanno coperti con del nastro adesivo.

Mischiare per bene la vernice. Metterla poi in un secchio grande per poter immergere bene il pennello.



## Passo 2: Verniciatura degli angoli e spigoli

Verniciare con un pennello gli angoli e gli spigoli del soffitto.



## Passo 3: Verniciatura di soffitti e pareti

Per il resto della superficie usare il rullo. Togliere le eccedenze di vernice sul rullo passandolo sulla retina. In questo modo la vernice si distribuisce uniformemente sul rullo. Immergere spesso il rullo perché solo uno strato spesso di vernice garantisce un risultato uniforme e coprente.



Dividete la superficie mentalmente in strisce e vernicate sempre iniziando dalla finestra verso l'interno della stanza. Finita la prima mano di vernice sul soffitto far asciugare per circa tre a quattro ore. Nel frattempo potete verniciare le pareti. (Anche in questo caso si consiglia vernicare prima gli spigoli con un pennello poi verniciare striscia dopo striscia.) Per un risultato ottimale si consiglia di applicare due mani di vernice. Gli strumenti vanno puliti con l'acqua.

## ADLER TV

Pareti colorate

## **Titolo**



