

FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

Un tocco fresco di colore al vostro parquet

Non ne potete più del vostro vecchio parquet? Che ne dite allora di un tocco di colore con le vernici per parquet ADLER?

Con i prodotti ADLER, il leader austriaco delle vernici per legno, è possibile trasformare in pochi passi il candidato a cui non dareste alcuna chance in un'attraente evoluzione dei vostri ambienti interni: il leader austriaco delle vernici per legno vi mostra come ottenere una sensazione di salotto completamente nuova in modo molto semplice e senza complicazioni.

Nuovo pavimento in legno? Basta una nuova mano di vernice!

I pavimenti in legno vengono calpestati ogni giorno. Non c'è da stupirsi se dopo qualche anno appaiono spesso un po' usurati: si vedono dei graffi, si è accumulato un po' di sporco e non è rimasto molto del bel colore del legno? Allora non dovrete necessariamente prendere la sega e scavare a fondo nelle vostre tasche! Invece di rimuovere il vecchio pavimento e posarne uno nuovo, esiste un'opzione sostenibile, ecologica e poco costosa: date nuova vita al vostro pavimento in legno con la vernice per parquet ADLER!

Cosa vi serve: del materiale e un po' di tempo

Non serve molto per dare un nuovo stile al vostro spazio abitativo: oltre alla levigatrice, sono sufficienti un rullo da pittore grande, un pennello per gli angoli e i bordi, una buona dose di vernice per parquet nella tonalità desiderata e un sigillante per legno come mano finale. E attenzione: se si tratta di un pavimento in rovere, è necessario anche una vernice





di fondo! Che altro? Un po' di tempo: prevedete circa tre giorni, poiché verranno applicate diverse mani di vernice e naturalmente ognuna di esse dovrà asciugarsi a sufficienza.

Nel caso del rovere: una vernice di fondo

Ma attenzione: se siete appassionati del rovere, dovrete prevedere una fase di lavoro in più! Dopo la prima carteggiatura, applicate ADLER Aqua-Isoprimer PRO e lasciate asciugare per una notte. In questo modo si possono prevenire antiestetiche decolorazioni. Quindi continuate con la fase 2.

Passi

Step 1: levigatura

Prima di iniziare la verniciatura del parquet, il pavimento in legno deve essere levigato. A questo scopo è adatta una levigatrice manuale con grana 120. Se trattate aree più grandi, è meglio utilizzare una levigatrice per pavimenti.

Step 2: prima mano

Dopo aver rimosso la polvere di carteggiatura, è il momento della prima mano: la vernice colorata ADLER VariColor, diluibile in acqua e facile da applicare, è l'ideale. Questo prodotto tuttofare, rispettoso dell'ambiente e della salute, ha un odore ridotto, è privo di ingredienti nocivi ed è disponibile in qualsiasi colore desiderato, in questoc caso abbiamo scelto un nobile grigio scuro. Applicate la vernice con cura e lasciatela asciugare per tutta la notte.

Step 3: carteggiatura intermedia

Una carteggiatura intermedia, questa volta con grana 240, fa sì che la mano successiva aderisca particolarmente bene e risulti perfetta. Lavorate con attenzione su tutto il pavimento in legno.

Step 4: seconda mano

Applicate quindi una seconda mano di ADLER VariColor sul parquet. Evitate le striature lavorando la vernice per parquet in modo particolarmente accurato. Dopo un tempo di asciugatura di 48 ore, il vostro capolavoro è quasi finito.

Step 5: sigillante

Una verniciatura finale con un sigillante per parquet assicura che il pavimento in legno, ora splendidamente verniciato, rimanga bello a lungo e sia protetto in modo ottimale da tutte le sollecitazioni. La scelta ideale è ADLER Floor Finish o la new entry in casa ADLER Vernice Legno. Entrambi i prodotti formano uno strato protettivo duraturo con una sola applicazione. Applicare con cura e lasciare asciugare: la verniciatura del parquet è terminata, il "nuovo" pavimento in legno è perfetto e può essere di nuovo messo in mostra!